

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE Y ADVERTENCIAS SOBRE DETECTOR DE GAS NATURAL NEW COSMOS



Para evitar lesiones graves o la muerte, lea y siga la información de seguridad importante y las advertencias que se indican abajo. También lea y siga las instrucciones de instalación y mantenimiento, y la información de seguridad importante en el manual del usuario incluido con su detector de gas natural New Cosmos. No tener en cuenta la información y las advertencias en este documento y la información en el manual del usuario incluido con el detector de gas natural New Cosmos puede causar lesiones graves o la muerte. Guarde una copia de este documento para futura referencia. Más copias de este documento y el manual del usuario están disponibles en conEd.com/NewCosmosGasDetector.

Información de seguridad importante

ADVERTENCIA

- El detector de gas natural New Cosmos (“detector de gas”) detecta la presencia de gas natural, que puede prender fuego o explotar, y causar lesiones graves o la muerte. El detector de gas está diseñado para emitir una alarma cuando se llega al 10% o más del límite inferior de inflamabilidad LII (LEL, por sus siglas en inglés) del gas natural.
- La alarma del detector de gas es un pitido alto y emitirá un mensaje que dice: “*Danger. Gas-leak explosion risk. Evacuate, then call 911*” (Peligro. Riesgo de explosión por fuga de gas. Evacúe y después llame al 911).
- Si el detector de gas emite la alarma, le está advirtiéndole de una situación potencialmente peligrosa que requiere atención inmediata. NUNCA ignore una alarma. Ignorar la alarma puede causar lesiones graves o la muerte.
- Si escucha el sonido de la alarma, se ha detectado gas natural. Si en algún momento usted huele gas natural o si suena la alarma del detector de gas, haga lo siguiente:
 1. Evacúe de inmediato y lleve a las demás personas con usted.
 2. No use el teléfono, no encienda fósforos, no encienda ni apague luces, linternas ni electrodomésticos, no arranque un automóvil ni haga nada que pueda producir chispas o llamas que haga que el gas prenda fuego o explote.
 3. Llame al 911 cuando usted esté seguro y afuera del lugar.
 4. No vuelva a entrar hasta que se lo indiquen las autoridades.
- En caso de una fuga de gas, usted puede oler el gas natural antes de que se active la alarma del detector de gas. Si en algún momento huele gas natural, ya sea que esté sonando o no la alarma del detector de gas, evacúe inmediatamente y llame al 911 cuando esté afuera y seguro.
- Al instalar el detector de gas, siga las instrucciones de instalación detalladas en el manual del usuario incluido con la unidad.
- No aplique pintura sobre el detector de gas, no lo obstruya ni lo cubra de ninguna manera, ni lo moje. Hacer esto puede obstruir o bloquear las aberturas de las cámaras detectoras del detector de gas y/o causar fallas en la unidad.
- No rocíe productos químicos de limpieza ni insecticidas directamente o cerca del detector de gas, ni lo exponga a gas freón, clorofluorocarbonos (CFC), compuestos orgánicos volátiles (COV) ni siliconas. Exponer el detector de gas a estas sustancias puede hacer que la unidad no funcione debidamente.
- No exponga el detector de gas a ondas o señales de radio anormalmente fuertes, como las que emiten los equipos de radio de aficionados. Exponer el detector de gas a esas ondas o señales de radio puede hacer que la unidad no funcione debidamente.

Limitaciones del detector de gas

ADVERTENCIA

- El detector de gas no es infalible. Al igual que otros dispositivos electrónicos, el detector de gas tiene limitaciones.
- El detector de gas funciona con una batería interna que debe reemplazarse periódicamente. Si la alarma del detector de gas nunca se activa, la batería puede durar aproximadamente cinco (5) años. Si la alarma del detector de gas se activa, la batería puede durar menos de cinco (5) años. Si el detector de gas empieza a emitir la señal de batería baja —un pitido intermitente— llame a New Cosmos Electric Co. al (847) 749-3064 para obtener una batería de reemplazo. La batería no está disponible en tiendas. El detector de gas no funciona sin la batería correcta.
- El detector de gas solo detecta la presencia de gas natural en el área en donde se instala dentro de su casa o edificio. Esta debe ser el área donde se usan electrodomésticos a gas natural, como una cocina. Lea y siga las instrucciones de instalación detalladas en el manual del usuario incluido con el detector de gas.
 - En caso de fuga de gas natural, el gas puede estar presente en otras áreas y/o en otros pisos de su casa o edificio y no llegar a donde esté instalado el detector de gas, por ejemplo, en la cocina.
 - Las puertas y/u otras obstrucciones pueden afectar la velocidad a la que el gas natural llega al detector de gas.
 - Es posible que la alarma del detector de gas no suene si la fuga de gas natural se produce en un lugar remoto de su casa o edificio, lejos del detector de gas.
 - Debe instalar otros detectores de gas natural disponibles comercialmente según se necesite en otras áreas de su casa o edificio donde se usen electrodomésticos a gas natural.
- El detector de gas está diseñado para detectar únicamente la presencia de gas natural. No detecta fuego, calor, humo ni la presencia de otros gases, incluyendo monóxido de carbono (CO). Debe instalar otros detectores de humo y/o CO disponibles comercialmente según se necesite en otras áreas de su casa o edificio para tener una pronta advertencia de dichas condiciones.
- Es posible que la alarma del detector de gas no se escuche en todas las situaciones.
 - Debido a que el detector de gas se instala en un área limitada, como una cocina, puede ser que las personas que estén durmiendo o que estén despiertas en otros pisos o en otras habitaciones o áreas, no escuchen la alarma en caso de una fuga de gas natural.
 - Asimismo, las personas también pueden no escuchar la alarma si el sonido está lejos y/o es bloqueado por puertas cerradas y/u otras obstrucciones.
 - El ruido del tránsito, aparatos de sonido, radios, televisores, aires acondicionados, electrodomésticos y/u otras fuentes también puede evitar que las personas escuchen la alarma del detector de gas.
 - La alarma del detector de gas no está diseñada para personas con dificultades auditivas.
- El detector de gas tiene una vida útil limitada. A pesar de que el detector de gas y todas sus partes han pasado pruebas rigurosas y están diseñados para ser lo más confiables posible, el detector puede no funcionar bien si la batería o los sensores fallan, o si el detector o alguno de sus componentes han sido alterados.

Daños a la propiedad y cobertura del seguro

AVISO

- Las fugas de gas natural pueden provocar incendios o explosiones que pueden causar daños importantes a la propiedad.
- El detector de gas no sustituye a un seguro de propiedad, por discapacidad, de vida, ni de ningún otro tipo. Obtener la cobertura de seguro apropiada es su responsabilidad.